

FT 04TT211000 : LINGETTES DESINFECTANTES MAINS ET SURFACES

FICHE DONNÉES TECHNIQUES

LINGETTES DÉSINFECTANTES



LINGETTES DÉSINFECTANTES MAINS ET SURFACES – LINGETTES IMPRÉGNÉES

Lingettes désinfectantes blanches imprégnées de solution hydroalcoolique pour les mains, objets, et toutes surfaces.

Idéales pour la désinfection des mains, des objets et des surfaces. Action bactéricide, levuricide et virucide efficace et sans rinçage.

Élimine jusqu'à 99,99% des germes les plus courants qui peuvent être nocifs. Non coloré, non parfumé, n'altère ni le goût ni l'odeur des aliments.

Mode d'emploi :



TP1 MAINS - Frotter les mains avec une lingette pendant 45s. Renouveler une seconde fois. Ne pas rincer. Renouveler l'opération plusieurs fois par jour.

TP2 SURFACES et TP4 SURFACES POUR ALIMENTS - Frotter les surfaces propres. Laisser agir 5 minutes. Ne pas rincer.

Secteurs d'activité :

Milieux médical et paramédical : hôpitaux, centres de soins, laboratoires, services d'urgences, loisirs...

Milieux agroalimentaires : restauration, cuisines centrales, collectivités, entrepôts et industries agroalimentaires.

Autres milieux : transport sanitaire, collectivités, crèches et garderies.

Usage professionnel.

Précautions d'emploi :

Matériaux sensibles (peintures de recouvrement, vernis, certains plastiques...) : tester sur une petite surface non visible avant d'utiliser les lingettes. Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et son récipient dans les collecteurs appropriés conformément à la réglementation locale en vigueur. Ne pas réutiliser l'emballage. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

Informations biocides :

REGLEMENT (UE) N°528/2012 relatif aux produits biocides

Biocide – Friction hygiénique des mains.

TP1 : produits biocides destinés à l'hygiène humaine.

TP2 : produits biocides destinés aux surfaces non-contact alimentaire.

TP4 : produits biocides destinés aux surfaces pouvant recevoir des aliments.

UFI : 9GQV-E0PM-700D-AXHC

Usage professionnel

SUBSTANCES ACTIVES :

Éthanol (N°CAS 64-17-5) 66,0% (m/m).

Caractéristique :

État physique : Lingettes NON-TISSÉES imprégnées d'une solution

Référence solution : 035V0782

Couleur : Lingettes blanches. Solution incolore

pH : 7,5 +/- 1

Densité : 0,87 +/- 0,01 g/cm³

Odeur : Alcool sans parfum

Fabriqué en France.

Site certifié NF EN ISO 22716 (Cosmétiques – Bonnes Pratiques de Fabrication)

Conditions de stockage :

A stocker dans l'emballage d'origine à l'abri du gel et des chaleurs excessives.

Conserver 24 mois après fabrication



DIMAS.2

S.A.S au capital de 1 500,00 € - SIRET 97830197600012 – TVA FR26978301976

Siège Social et Bureau Commercial : 7 Chemin du Tronchon 69570 DARDILLY

Logistique : Rue Lavoisier – ZI du Chambon 42420 LORETTE

Tel : 04 77 83 21 60 – **Mail** : contact@dimas2.fr

FT 04TT211000 : LINGETTES DESINFECTANTES MAINS ET SURFACES

SPECTRES DE DESINFECTION			
ACTIF SUR	NORMES	SOUCHES / VIRUS	TEMPS DE CONTACT
Bactéries	EN 1276*	Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	30s
	EN 13697+A1*	Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Listeria monocytogenes, Salmonella enterica enteritidis, typhimurium, Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni	2 min
	EN 13727+A2*	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	30s
	EN 16615*	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	5 min
	EN 1500	Escherichia coli	2 x 45s
Mycobactéries	EN 14348*	M. avium, M. terrae	1 min
Levures / Moisissures	EN 1650*	Candida albicans	30s
	EN 1650*	Aspergillus brasiliensis	5 min
	EN 13624*	Candida albicans	30s
	EN 13624*	Aspergillus brasiliensis	1 min
	EN 13697+A1*	Candida albicans, Candida auris Aspergillus brasiliensis	5 min
	EN 13697+A1*	Saccharomyces cerevisiae	2 min
	EN 16615*	Candida albicans	5 min
Virus	EN 14476+A2*	Coronavirus humain 229E Coronavirus BCoV (virus modèle) Influenza A (H1N1) Rotavirus	30s
		Norovirus, Adénovirus, le virus de la Vaccine	1 min

*Etude réalisée en conditions de propreté

CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS LINGETTES	CODE PRODUIT
Lingettes désinfectantes mains et surfaces – boîte de 100 lingettes x 12 pots	12,5 x 21 cm	04TT21100_01

Utiliser les produits biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



DIMAS.2

S.A.S au capital de 1 500,00 € - SIRET 97830197600012 - TVA FR26978301976

Siège Social et Bureau Commercial : 7 Chemin du Tronchon 69570 DARDILLY

Logistique : Rue Lavoisier – ZI du Chambon 42420 LORETTE

Tel : 04 77 83 21 60 – **Mail** : contact@dimas2.fr