

fabriqué en France

DIM' ACTYL PAE

DÉTERGENT DÉSINFECTANT SURFACES PRÊT À L'EMPLOI



Détergent désinfectant puissant pour toutes les surfaces, ainsi que les jouets d'enfants et les équipements et accessoires sportifs.

Effet désodorisant, fraîcheur eucalyptus.

Bactéricide. Levuricide. Tuberculocide. Mycobactéricide. Virucide. (voir au verso pour plus de details).

Mode d'emploi

Pulvériser la solution sur la surface à désinfecter.

Laisser agir de 5 à 30 minutes selon l'efficacité désinfectante souhaitée. Brosser si nécessaire.

Ne pas rincer, sauf dans le cas de surfaces et de matériel pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires et les objets pouvant être portés à la bouche.

Conditionnements

Carton de 12 pulvérisateurs de 750 ml.

Données techniques

Aspect : liquide limpide

pH : 10,5 - 11,4

Densité : 0,99- 1,01

Précautions

Usage professionnel uniquement.

Éviter les projections oculaires. Ne pas mélanger avec d'autres produits : shampoing vaisselle.

Sécurité selon FDS

A notre connaissance, ce produit ne présente pas de risque particulier, sous réserve de respecter les règles générales d'hygiène industrielle.

Produit biocide TP 2 - TP 4

Substances actives biocides : Chlorure de didécyl diméthyl ammonium, CAS : 7173-51-5, 0,75 g/kg - N,N-Bis (3-aminopropyl) dodécylamine, CAS : 2372-82-9, 1,65 g/kg.

Date limite d'utilisation optimale : 24 mois à compter de la date indiquée dans le numéro de lot présent sur l'emballage.

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

**Formule déposée au centre Antipoison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)**

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au +33 (0)5.55.27.65.27 pour les médecins selon les articles R4624-4 et R4624-9 du code du travail français.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

30-09-2024

Ind. 1 ■



PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES ACTYL PAE

NORME EN 1276 en conditions de saleté Bactéricide	NORME EN 13697 en conditions de saleté Bactéricide	NORME EN 13727 en conditions de saleté Bactéricide	NORME EN 16615 en conditions de saleté Bactéricide
SOUCHES Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli Enterococcus hirae Staphylococcus aureus	SOUCHES Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli Enterococcus hirae Staphylococcus aureus	SOUCHES Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae Staphylococcus aureus	SOUCHES Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae Staphylococcus aureus
ESSAI Température : 20°C Temps de contact : 5 min	ESSAI Température : 20°C Temps de contact : 15 min	ESSAI Température : 20°C Temps de contact : 5 min	ESSAI Température : 20°C Temps de contact : 5 min
S'utilise pur	S'utilise pur	S'utilise pur	S'utilise pur
NORME EN 1650 en conditions de saleté Levuricide	NORME EN 13697 en conditions de saleté Levuricide	NORME EN 13624 en conditions de saleté Levuricide	NORME EN 16615 en conditions de saleté Levuricide
SOUCHES Candida Albicans	SOUCHES Candida Albicans	SOUCHES Candida Albicans	SOUCHES Candida Albicans
ESSAI Température : 20°C Temps de contact : 15 min	ESSAI Température : 20°C Temps de contact : 15 min	ESSAI Température : 20°C Temps de contact : 15 min	ESSAI Température : 20°C Temps de contact : 15 min
S'utilise pur	S'utilise pur	S'utilise pur	S'utilise pur
NORME EN 14476 en conditions de saleté Virucide Spectre total*	NORME EN 14563 en conditions de saleté Virucide Virus enveloppés**	NORME EN 14348 en conditions de saleté Virucide Spectre total*	
SOUCHES Adénovirus type 5 Norovirus murin Poliovirus sabin	SOUCHES Virus de la vaccine Virus influenza (H1N1)	SOUCHES Adénovirus type 1 Norovirus murin	
ESSAI Température : 20°C Temps de contact : 30 min	ESSAI Température : 20°C Temps de contact : 5 min	ESSAI Température : 20°C Temps de contact : 30 min	
S'utilise pur	S'utilise pur	S'utilise pur	

***SPECTRE TOTAL**
autres souches couvertes par la norme

- Poliovirus sabin
- Adénovirus type 5
- Norovirus murin
- Rotavirus
- Virus de la Vaccine
- Filoviridae
- Flavivirus
- Herpesviridae
- Coronavirus
- Paramyxoviridae
- Virus de la rubéole
- Virus de la rougeole
- Virus de la rage
- Virus de l'hépatite B (VHB)
- Virus de l'Hépatite C (VHC)
- Virus de l'hépatite Delta (VHD)
- Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
- Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV)

****VIRUS ENVELOPPÉS**
autres souches couvertes par la norme

- Virus de la Vaccine
- Filoviridae
- Flavivirus
- Herpesviridae
- Virus de l'hépatite B (VHB)
- Virus de l'Hépatite C (VHC)
- Virus de l'hépatite Delta (VHD)
- Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
- Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV)
- Coronavirus
- Paramyxoviridae
- Virus de la rubéole
- Virus de la rougeole
- Virus de la rage
- Virus de la grippe
- Poxviridae